

**OSA 12, HIONTAKONEIDEN KÄYTTÖOHJEET, (sivuja 0)
HUOLTO- JA HANKINTAOHJEET,(sivut 1 - 4)****LIKAVESISUODATIN**

Likavesisuodatin on tarkoitettu pyöröhuoneen hiontalikavesien puhdistamiseen. Laitteessa on kaksi suodatinpönttöä, joissa kummassakin on suodattimella varustetut lieteämpärit. Likavesi kulkee sarjassa olevien pönttöjen alaosan suodatinämpärien läpi ja pönttöjen yläosista pois puhdistuneena viemäriin.

Kahden hengen työ, (toinen vie kaiken aikaa likavesiämpärillisiä ulos) vie aikaa tunnin.

Suodatinlaitteen ämpärien liete poistetaan ja suodattimet puhdistetaan kesäisin.

Huolto-ohje

1 Avaa ensimmäisen säiliön kannen lukitus.



2 Avaa säiliön kansi/kaatoallas.



3 Tyhjennä säiliö.

4 Nosta pois lietesäiliö.





5 Aseta lietesäiliö säilytysastiaan.

6 Pese suodatinkansi pesuvadissa ja kaada pesuvesi ämpäriin.



7 Puhdista suodatin pesuvadissa (kuvassa puhdistettuna) ja kaada vesi ämpäriin.

8 Kauho liete pöntön pohjalta ämpäriin.



9. Kanna liete ulos muurin viereen ja panee kivi takaisin ämpäriin. Kiven tehtävänä on aluksi estää lieteämpäriä kellumasta.

10. Pese kivi ja ämpäri



11. Aseta suodatinkehys ja suodatin takaisin paikalleen.

12. Pistä letku takaisin lieteämpäriin suodattimen reikään. Aseta säiliön kansi/kaatoallas takaisin paikoilleen. Lukitse kansi.



13. Poista kakkossäiliön kansi ja vedä säiliö esiin. Poista ykkössäiliön letku lieteämpäristä.

14. Molemmat säiliöt esillä. Jatka kuten kuvassa 2 – 12. Työnnä säiliöt takaisin paikalleen. Pese likaveden kannossa käytetyt ämpärit ja pyyhi lattiat.



15. Nyt säiliöt täyttyvät vähitellen ja suodatus alkaa taas toimia.